

## Hur mäter man fönstret?

Wretdalen tillverkar fönstren utifrån angivet karmyttermått. Dimensionerna anges i bredden x höjden.

Om du ska byta ut ett befintligt fönster så är det enklast att du lossar fönsterfodret på utsidan så att karmen friläggs. Sedan mäter du helt enkelt karmens bredd och höjd. Tänk på att du mäter yttermått.

Om du utgår från ett hål så mät hålets bredd och höjd. Därefter drar du bort 2 cm från varje mått, vilket innebär att du får 1 cm spalt runt om fönstret för att kunna justera och isolera (dreva) fönstret vid installation. Om hålet är 100 x 100 cm blir karmyttermättet 98 x 98 cm.

