

Hur mäter man dörren?

Wretdalen tillverkar dörrar utifrån angivet karmyttermått. Dimensionerna anges i bredden x höjden.

Om du ska byta ut en befintlig dörr så är det enklast att du lossar fodret på utsidan så att karmen friläggs. Sedan mäter du helt enkelt karmens bredd och höjd. Tänk på att du mäter yttermåten.

Om du utgår från ett hål så mät hålets bredd och höjd. Därefter drar du bort 2 cm från varje mått, vilket innebär att du får 1 cm spalt runt om dörren för att kunna justera och isolera (dreva) dörren vid installation. Om hålet är 100 x 210 cm blir karmyttermåttet 98 x 208 cm.

