

Hur mäter man skjutdörren?

Wretdalen tillverkar skjutdörrar utifrån angivet karmyttermått. Dimensionerna anges i bredden x höjden.

Om du ska byta ut en befintlig skjutdörr så är det enklast att du lossar fodret på utsidan så att karmen friläggs. Sedan mäter du helt enkelt karmens bredd och höjd. Tänk på att du mäter yttermått.

Om du utgår från ett hål så mät hålets bredd och höjd. Därefter drar du bort 2 cm från varje mått, vilket innebär att du får 1 cm spalt runt om skjutdörren för att kunna justera och isolera (dreda) skjutdörren vid installation. Om hålet är 240 x 210 cm blir karmyttermåtten 238 x 208 cm. Eftersom skjutdörrar ibland ställer speciella krav rekommenderar vi att ni kontaktar oss för rådgivning.